

Foto Power Bank | Retningslinjer Print

Denne guide er blevet udarbejdet som hjælp til din grafiske designer. Hvis du ikke skulle have en grafisk designer ved hånden, vil Flashbay med glæde hjælpe med artwork eller tekst, som du kan sende til din account manager. Ved at have sendt dette til din account manager, vil du modtage et virtuel design via et PDF dokument som vi gerne vil have dig til at kigge på. Derefter kan vi altid foretage de ønskede ændringer.

Artwork specifikation

Printarealet på denne model har følgende dimensioner: 71.5mm x 91mm som kører rundt om hele modellen. Venligst design jeres artwork med **3mm** ekstra til hver side således at jeres design har følgende dimensioner **77.5mm x 97mm**.

- ▶ CMYK farve
- ▶ Vector files er fortrukket
- ▶ 300dpi minimum opløsning for raster, 600+ dpi foretrukne

Hvorfor skal vi bruge beskæringskanter?

Med beskæring menes den del af udskriften, der går ud over arkets kanter efter tilskæring. Beskæringen er den margen i siden af et dokument, som giver printeren lidt plads til papirets fremføring og designmæssige uoverensstemmelser. Beskæringen sikrer, at der ikke forekommer utrykte kanter i det færdige, tilskårne dokument.

