Printable Card 2 | Udskriftsguide

flashbay®

Følgende udskriftsguide er udarbejdet til din grafiske designer; men hvis du ikke har en sådan, vil Flashbay med glæde designe dit grafiske arbejde og/eller tekst, som du kan e-maile til din Flashbay-kundechef.
Når du har sendt dit grafiske arbejde til Flashbay, vil du modtage en virtuel PDF til gennemsyn.
Vi kan herefter foretage de ændringer, du måtte ønske.

Hvorfor er det nødvendigt med beskæringskanter?

Med beskæring menes den del af udskriften, der går ud over arkets kanter efter tilskæring. Beskæringen er den margen i siden af et dokument, som giver printeren lidt plads til papirets fremføring og designmæssige uoverens-stemmelser. Beskæringen sikrer, at der ikke forekom-mer utrykte kanter i det færdige, tilskårne dokument.

1.Enamel Keychain
2.Soft Enamel Keychain
3.Enamel Keychain double sided
4.Soft Enamel Keychain double sided
5.Die Cast Keychain
6.Die Cast Keychain double sided
7.Domus
8.Keycraft
9.Nexus
10.Toko

Fotoprint



Beskæringsområde

Printområdet angivet af

Udskriftsspecifikationer:

- CMYK-farvemodus
- Fortrinsvis vektorfiler
- 300dpi til raster